晶体管的微变等效电路

主讲教师: 徐瑞东

晶体管的微变等效电路

主要内容:

晶体管的微变等效电路的概念; 放大电路的微变等效电路。

重点难点:

放大电路的微变等效电路。

晶体管的微变等效电路

微变等效电路:

把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即 把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。

线性化的条件:

晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。

微变等效电路法:


利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 等。



1. 晶体管的微变等效电路

晶体管的微变等效电路可从晶体管特性曲线求出。

(1) 输入回路



对于小功率晶体管:

$$r_{\rm be} \approx 200(\Omega) + (1+\beta) \frac{26({
m mV})}{I_{\rm E}({
m mA})}$$

当信号很小时,在静态工作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。


晶体管的
$$r_{be} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_{B}}|_{U_{CE}} = \frac{u_{be}}{i_{b}}|_{U_{CE}}$$

晶体管的输入回路 (B、E之间)可用 r_{be} 等效代替,即由 r_{be} 来确定 u_{be} 和 i_{b} 之间的关系。

 $r_{\rm be}$ 一般为几百欧到几千欧。



(2) 输出回路



输出特性在线性工作区是一组近似等距的平行直线。

晶体管的电流放大系数
$$\beta = \frac{\Delta I_{\rm C}}{\Delta I_{\rm B}} \bigg|_{U_{\rm CE}} = \frac{i_{\rm c}}{i_{\rm b}} \bigg|_{U_{\rm CE}}$$


晶体管的输出回路(C、E之间)可用一受控电流源 $i_c = \beta i_b$ 等效代替,即由 β 来确定 U_{CE}/V i_c 和 i_b 之间的关系。

 β 一般在20~200之间,在手册中常用 h_{fe} 表示。

晶体管的
输出电阻
$$r_{ce} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_{C}} \Big|_{I_{B}} = \frac{u_{ce}}{i_{c}} \Big|_{I_{D}}$$
 r_{ce} 愈大,恒流特性愈好
因 r_{ce} 阻值很高,一般忽略不计。




晶体管



晶体管的B、E之间可用 r_{be} 等效代替。

微变等效电路





晶体管的 C、E 之间可用一受控电流源 $i_c = \beta i_b$ 等效代替。



2. 放大电路的微变等效电路

将交流通路中的晶体管用 晶体管微变等效电路代替即可 得放大电路的微变等效电路。









将交流通路中的晶体管 用晶体管微变等效电路代替 即可得放大电路的微变等效 电路。

分析时假设输入为正弦 交流,所以等效电路中的电 压与电流可用相量表示。



小 结

1. 晶体管的微变等效电路



2. 放大电路的微变等效电路

